Mick---en zs zt ja_1262-4631.2.pdf 1 of 2

SONY

Startup guide

English 简体中文 繁體中文(台灣) 日本語

Smart Headset
智能耳机
智慧耳機
マイク付スマートステレオヘッドセット

MH1c

Sony Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden
www.sonymobile.com

1262-4631.2

English

Introduction

This User guide gives instructions on how to use the Smart Headset with a Sony and/or Sony Ericsson Android™ mobile phone. Smart Headset is compatible with Sony and/or Sony Ericsson Android™ phones running Android™ 2.3 or later. More compatibility information and the most up-to-date User guide for your accessory are available at *www.sonymobile.com*.

The Smart Headset helps you stay in control of your incoming and outgoing phone calls while you listen to the radio or the music player in your phone. During a call, the music pauses automatically, then it starts playing again when the call ends. You can also use the SmartKey to control applications in the phone such as Track ID and to control a range of downloadable apps from Android Market™. For example, SmartKey can be associated with downloaded voice command apps that let you send texts and emails, or with sports applications that you control as you exercise.

Headset Overview



1 Call key
2 SmartKey
3 Volume keys

Adjusting the volume

To adjust the volume
- During a call, or when you're listening to music or the FM radio, press the volume up or the volume down key.

For repeated volume adjustment, press and hold down the volume key.

Call handling

To answer a call
- Press the call key.

To end a call
- Press the call key.

To reject a call
- Press and hold down the call key.

To answer a second call
- Press the call key. The ongoing call is put on hold.

To switch between two calls
- Double press the call key.

To reject an incoming call during an ongoing call
- A beep signal in the headset indicates that another call is incoming. Press and hold down the call key to reject it.

Listening to music

To listen to music
- To play a track, press the call key. To pause the track, press the call key again.

To move to the next track
- When you listen to music, double press the call key.

To move to the previous track
- When you listen to music, triple press the call key.

Listening to the FM radio

Not all phones come with an FM radio feature installed. Refer to your phone's User guide for more information.

To listen to the FM radio
1. Open the FM radio application in your phone.
2. To start and stop the radio, press the call key on the headset.

To move between radio channels
- When the radio is open, double press or triple press the call key to search and move between channels.

SmartKey

SmartKey allows you to control applications in the phone, such as Track ID, by using the SmartKey. You can also use the SmartKey to control a range of downloadable apps from Android Market™, for example, voice command apps that let you send texts and emails, or sports apps that you control as you exercise.
Before you try to use the SmartKey function, make sure the LiveWare™ manager application is installed on your phone. If you are using a Sony and/or Sony Ericsson phone running Android™ 2.3.3 or later, your phone already has the LiveWare™ manager installed. If your Sony and/or Sony Ericsson phone is running an earlier version than Android™ 2.3.3, you need to download the latest version of LiveWare™ manager from Android Market™. Refer to the User guide of your phone for more information about downloading the latest software from Android Market™.

Controlling an application using the SmartKey

You can press the SmartKey to control the application associated with this key. You can associate an application with the SmartKey using the LiveWare™ manager widget, which is normally pre-installed on your phone.
You can change the application associated with the SmartKey either by using the LiveWare™ manager widget or the main LiveWare™ manager menu. Remember you can only associate one application at a time to work with the SmartKey.

To associate an application with the SmartKey for the first time
1. Press and hold down the SmartKey. When you release your finger, the **Headset: SmartKey** menu appears on the phone screen.
2. From the list in the menu, select the application you want to associate with the SmartKey, or select to download and install an application from Android Market™ using the **Search for more applications** function. The application you select will open automatically the next time you press the SmartKey.

To associate an application with the SmartKey using the LiveWare™ manager widget
1. Pinch on any area of your phone's Home screen. All widgets from different parts of the screen are displayed in one view.
2. Find and tap **LiveWare™ manager**, then follow the on-screen prompts to connect and activate your headset.
3. Tap the headset icon to select an application from the application list or to download an application from Android Market™ using the **Search for more applications** function.

To associate an application with SmartKey using the LiveWare™ manager application
1. From your phone's Application screen, find and tap **LiveWare™ manager** > **Headset**.
2. Scroll to the **SmartKey** field, then tap the message at the bottom of the screen.
3. Select an application from the list that appears, or select to download an application from Android Market™ using the **Search for more applications** function.

简体中文

简介

本用户指南说明如何将智能耳机与索尼和/或索尼爱立信 Android™ 手机搭配使用。智能耳机与运行 Android™ 2.3 或更高版本的索尼和/或索尼爱立信 Android™ 手机兼容。您可以从以下地址获取配件的更多兼容信息和最新用户指南：*www.sonymobile.com*。

您在听收音机或通过手机中的音乐播放器收听音乐时，智能耳机可以帮助控制接听来电和拨打电话。通话期间音乐会自动暂停，在通话结束后则会重新开始播放。此外，您不但可以使用智能键控制手机中的多个应用程序（例如 Track ID），并且还能控制很多可从 Android Market™ 下载的应用程序。例如，智能键可以与下载的声控应用程序相关联以方便您发送文本和电子邮件，或是与运动应用程序相关联，这样您在锻炼时也可轻松进行控制。

耳机概览



1 呼叫键
2 智能键
3 音量键

调节音量

调节音量
- 在通话期间或者收听音乐或调频收音机时，可按音量升高或降低键。

要重复音量调节，请按住音量键。

呼叫处理

接听电话
- 按呼叫键。

结束通话
- 按呼叫键。

拒绝通话
- 按住呼叫键。

接听另一个电话
- 按通话键。当前的通话将处于保持状态。

在两个来电之间切换
- 按两次呼叫键。

在通话过程中拒绝来电
- 耳机中出现蜂鸣信号表示收到另一个来电。按住呼叫键可拒绝该来电。

收听音乐

听音乐
- 若要播放某个曲目，请按呼叫键。若要暂停播放曲目，请再按一次呼叫键。

切换到下一曲目
- 收听音乐时，按两次呼叫键。

切换到上一曲目
- 收听音乐时，按三次呼叫键。

收听调频收音机

并非所有的手机都具有调频收音机功能。有关详细信息，请参阅您手机的用户指南。

收听调频收音机
1. 打开手机中的调频收音机应用程序。
2. 若要开启和停止收音机，请按耳机上的呼叫键。

在收音机频道之间切换
- 打开收音机后，按两次或三次呼叫键可搜索频道并在频道之间切换。

智能键

智能键使您能够利用智能键控制手机中的多种应用程序，如 Track ID。此外，您还能使用智能键控制多款可从 Android Market™ 下载的应用程序，例如，方便您发送文本和电子邮件的声控应用程序，或是您在锻炼时也能控制自如的运动应用程序。
在尝试使用智能键功能之前，请确保已在手机上安装了 LiveWare™ 管理器应用程序。如果您使用的索尼和/或索尼爱立信手机运行的是 Android™ 2.3.3 或更高版本，那么您的手机就已经安装了 LiveWare™ 管理器。如果您的索尼和/或索尼爱立信手机运行的版本低于 Android™ 2.3.3，则需要从 Android Market™ 下载最新版本的 LiveWare™ 管理器。有关从 Android Market™ 下载最新软件的详细信息，请参阅适用于您的手机的用户指南。

使用智能键控制应用程序

您可以按智能键来控制与此键相关联的应用程序。通过使用 LiveWare™ 管理器小组件可将应用程序与智能键进行关联；该管理器通常已预安装在手机上。
当然，您也可以更改与智能键相关联的应用程序；使用 LiveWare™ 管理器小组件或 LiveWare™ 管理器主菜单均可实现此目的。但请记住，您一次只能关联一个应用程序使其与智能键配合工作。

首次将应用程序与智能键关联
1. 按住智能键，松开手指后，手机屏幕上会显示**耳机：智能键**菜单。
2. 从该菜单的列表中选择一个要与智能键相关联的应用程序，或者使用**搜索更多应用程序**功能从 Android Market™ 下载并安装一个应用程序。下次再按智能键时，您选择的应用程序将自动打开。

使用 LiveWare™ 管理器 小组件将应用程序与智能键关联
1. 在手机主屏幕上的任意区域合拢两指，使屏幕不同部分中包含的所有小组件都在一个视图中显示。
2. 找到并点按 **LiveWare™ 管理器**，然后按照屏幕上的提示连接并激活耳机。
3. 点按耳机图标后，可从应用程序列表中选择一个应用程序，也可使用**搜索更多应用程序**功能从 Android Market™ 下载一个应用程序。

使用 LiveWare™ 管理器 应用程序将应用程序与智能键关联
1. 从手机的“应用程序”屏幕中，找到并点按 **LiveWare™ 管理器** > **耳机**。
2. 滚动到 **智能键** 字段，然后点按屏幕底部的消息。
3. 从出现的列表中选择一个应用程序，或者使用**搜索更多应用程序**功能从 Android Market™ 下载一个应用程序。

有毒有害物质说明

在正常使用条件下，我们的环保使用期限是 20 年。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
配件	X	O	O	O	O	O
充电器（如需要）	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。

X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。（打“X”的技术原因是因为目前为止没有可替换技术。）

Preflighted by Elanders PASSED FAILED February 16, 2012 15:30:17

繁體中文（台灣）

簡介

此「使用手冊」說明如何使用智慧耳機搭配Sony Ericsson Android™ 行動電話。智慧耳機與執行Android™ 2.3或更新版本的Sony Ericsson Android™ 手機相容。可以在 *www.sonymobile.com* 取得更多手機配件的相容性資訊和最新的「使用手冊」。

當您在手機上聆聽收音機或音樂播放器時，智慧耳機讓您能隨時接聽或撥打電話。在通話期間音樂會自動暫停，通話結束後便會開始播放。您也可以使用智慧鍵控制手機上的應用程式，例如Track ID，或是控制許多可從Android Market™ 下載的Apps。例如，可以將智慧鍵與下載的聲控Apps建立關聯，便能傳送簡訊和電子郵件，或者搭配運動類應用程式使用，便於運動時操作。

耳機概覽



1 通話鍵
2 智慧鍵
3 音量鍵

調整音量

調整音量

- 在通話期間、聆聽音樂或 FM 收音機時，按向上或向下音量鍵。

若要持續調整音量，則按住音量鍵。

通話處理

接聽電話

- 按下通話鍵。

結束通話

- 按下通話鍵。

拒絕通話

- 按住通話鍵。

接聽第二通來電

- 按一下通話鍵。進行中的通話會被保留。

在兩通電話之間切換

- 按兩次通話鍵。

通話時拒絕來電

- 耳機發出嗶聲表示有另一通來電。按住通話鍵拒絕接聽。

聆賞音樂

聆聽音樂

- 若要播放樂曲，請按下通話鍵。若要暫停播放樂曲，請再次按下通話鍵。

移至下一首樂曲

- 聆聽音樂時，請按兩次通話鍵。

移至上一首樂曲

- 聆聽音樂時，請按三次通話鍵。

聆聽FM收音機

並非所有手機皆隨附事先安裝的FM收音機功能。請參閱手機的「使用手冊」以取得更多資訊。

聆聽FM收音機

1 開啟手機上的FM收音機應用程式。
2 若要開始或停止收音機，請按下耳機上的通話鍵。

在收音機頻道之間移動

- 收音機開啟時，按兩次或三次通話鍵可搜尋並在頻道之間移動。

智慧鍵

智慧鍵讓您能使用智慧鍵控制手機上的應用程式，例如Track ID。您也可以使用智慧鍵控制許多可從Android Market™ 下載的Apps。例如，聲控Apps讓您能傳送簡訊和電子郵件，而運動類Apps讓您運動時便於操作。

嘗試使用智慧鍵功能之前，請確定手機上已安裝LiveWare™ 管理員應用程式。如果您使用執行Android™ 2.3或更新版本的Sony和/或Sony Ericsson Android™ 手機，那麼手機上便已經安裝LiveWare™ 管理員。如果您的Sony和/或Sony Ericsson手機上是執行Android™ 2.3.3先前的版本，則必須從Android Market™ 下載最新版的LiveWare™ 管理員。請參閱手機的「使用手冊」以取得從Android Market™ 下載最新軟體的更多資訊。

使用智慧鍵控制應用程式

您可以按下智慧鍵控制與此鍵關聯的應用程式。您可以使用LiveWare™ 管理員小工具將應用程式與智慧鍵建立關聯，小工具通常已經事先安裝於手機上。
您可以使用LiveWare™ 管理員小工具或是LiveWare™ 管理員主目錄變更與智慧鍵關聯的應用程式。請記住，一次只能將一個應用程式與智慧鍵建立運作關聯。

第一次將應用程式與智慧鍵建立關聯

1 按住智慧鍵。手指離開時，**耳機：智慧鍵**目錄便會顯示於手機螢幕上。
2 在目錄的清單中，選取您要與智慧鍵建立關聯的應用程式，或選擇使用**搜尋更多應用程式**功能，從Android Market™ 下載並安裝應用程式。下次按下智慧鍵時，您選取的應用程式便會自動開啟。

使用LiveWare™ 管理員小工具將應用程式與智慧鍵建立關聯

1 在手機主畫面的任一區域，透過合起雙指的方式將其縮小。螢幕不同區域中的所有小工具會顯示在單一檢視中。
2 尋找並輕觸**LiveWare™ 管理員**，接著遵循螢幕上的提示連線並啟動耳機。
3 輕觸耳機圖示，從應用程式清單中選取應用程式，或使用**搜尋更多應用程式**功能，從Android Market™ 下載應用程式。

使用LiveWare™ 管理員應用程式將應用程式與智慧鍵建立關聯

1 從手機的應用程式畫面中，尋找並輕觸**LiveWare™管理員** > **耳機**。
2 捲動至**智慧鍵**欄位，然後輕觸螢幕底部的訊息。
3 從顯示的清單中選取一個應用程式，或選擇使用**搜尋更多應用程式**功能，從Android Market™ 下載應用程式。

廢電池請回收

日本語

はじめに

この取扱説明書では、Sony または Sony Ericsson Android™携帯電話でマイク付ステレオヘッドセットを使用する方法を説明します。スマートステレオヘッドセットは、Android™ 2.3 以降を搭載した Sony または Sony Ericsson Android™携帯電話でご使用いただけます。ご使用のアクセサリに関する詳細なサポート情報および最新の取扱説明書については、*http://www.sonymobile.co.jp/*までアクセスしてください。

このスマートステレオヘッドセットを使用すると、携帯電話でラジオや音楽を聴きながら通話の発信または受信を制御することができます。

通話中、音楽は自動的に一時停止し、通話が終了すると同時に再生が再開します。また、スマートキーを使用して、携帯電話のアプリケーション(Track ID など)や Android Market™からダウンロードしたアプリケーションを制御することもできます。たとえば、ダウンロード済みの音声コマンドアプリケーションをスマートキーで起動してテキストメッセージやＥメールを送信すること、エクササイズしながらフィットネスアプリケーションで運動量を管理することができます。

ヘッドセットの外観



1 通話キー
2 スマートキー
3 ボリュームキー

音量の調整

音量を調整するには

- 通話音量や、音楽、FM ラジオの音量は、音量キーを押すことで調整できます。

音量を大幅に調整する必要がある場合は、音量キーを長押ししてください。

通話処理

電話に出るには

- 通話キーを押します。

電話を切るには

- 通話キーを押します。

通話の応答を拒否するには

- 通話キーを長押しします。

割込着信に応答するには

- 発信キーを押します。通話中だった相手は保留になります。

2 通話間を切り替えるには

- 通話キーを 2 度押しします。

通話中に他の通話の着信を拒否するには

- 他の通話がかかってくると、ヘッドセットのビープ音で通知されます。着信を拒否するには、通話キーを長押しします。

音楽を聴く

音楽を聴くには

- トラックを再生するには、通話キーを押します。トラックを一時停止するには、もう一度通話キーを押します。

次のトラックに進むには

- 音楽の再生中に通話キーを 2 度押しします。

前のトラックに戻るには

- 音楽の再生中に通話キーを 3 度押しします。

FM ラジオ機能について

FM ラジオ機能はすべての携帯電話にインストールされているわけではありません。詳細についてはご使用の機種の取扱説明書を参照してください。

FM ラジオを聴くには

1 携帯電話の FM ラジオアプリケーションを開きます。
2 ヘッドセットの通話キーを押すとラジオがオンになり、もう一度押すとオフになります。

ラジオ局を切り替えるには

- ラジオをオンにして通話キーを 2 度押しまたは 3 度押しすると、局の検索および局の切り替えが行えます。

スマートキー

スマートキーを使用すると携帯電話のアプリケーション(Track ID など)を制御することができます。また、スマートキーでは、Android Market™からダウンロードしたアプリケーションを制御することもできます。たとえば、音声コマンドアプリケーションでテキストメッセージやＥメールを送信することや、エクササイズしながらフィットネスアプリケーションで運動量を管理することもできます。
スマートキー機能を使用するには、携帯電話にLiveWare™マネージャアプリケーションがインストールされている必要があります。LiveWare™マネージャは Sony または Sony Ericsson 携帯にプリインストールされている場合もありますが、プリインストールされていない場合には、Android Market™から LiveWare™マネージャをダウンロードする必要があります。Android Market™からアプリケーションをダウンロードする方法の詳細については、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

スマートキーを使用してアプリケーションを制御するには

スマートキーを押すと、そのキーに割り当てられているアプリケーションを制御できます。まず、携帯電話にあらかじめインストールされている LiveWare™マネージャのウィジェットを使って、スマートキーとアプリケーションを関連付けます。
スマートキーに割り当てられているアプリケーションを変更するには、LiveWare™マネージャのウィジェット、または LiveWare™マネージャのメニューのどちらかを使います。なお、スマートキーに割り当てて操作できるアプリケーションは 1 つだけです。ご注意ください。

新しいアプリケーションをスマートキーに割り当てるには

1 スマートキーを長押しします。キーから指を離すと、ヘッドセット:**SmartKey** というメニューが携帯電話の画面に現れます。
2 このメニューのリストから、スマートキーを割り当てるアプリケーションを選択します。または、さらにｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを検索機能を使用して Android Market™からアプリケーションをダウンロードおよびインストールします。選択したアプリケーションは、次回スマートキーを押すと自動的に起動するようになります。

LiveWare™マネージャウィジェットを使って、スマートキーにアプリケーションを割り当てるには

1 携帯電話のホーム画面の任意のエリアをピンチします。これで画面を縮小し、画面上のすべてのウィジェットを一目で見ることができるようになります。
2 **LiveWare**™マネージャを探してタップし、画面の指示に従ってヘッドセットを接続して有効にします。
3 ヘッドセットのアイコンをタップしてアプリケーションリストからアプリケーションを選択します。または、さらにｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを検索機能を使用して Android Market™からアプリケーションをダウンロードします。

LiveWare™マネージャを使って、スマートキーにアプリケーションを割り当てるには

1 携帯電話のアプリケーショントレイで**LiveWare**™マネージャ > ヘッドセットを探してタップします。
2 スマートキーフィールドまでスクロールし、画面下部のメッセージをタップします。
3 表示されたリストでアプリケーションを選択します。または、さらにｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝを検索機能を使用して Android Market™からアプリケーションをダウンロードします。

Preflighted by Elanders ☒ PASSED ☐ FAILED February 16, 2012 15:30:18